

## PROBLEMER VED UDSKÆNKNING AF FADØL

### TILPASSET KULSYRETRYK

(Arbejdstryk) - hvis fustagen står i en temperatur på ca. 25 grader skal trykket stå på ca. 2,8 Bar.

### FLASKENS KULSYRETRYK

(Indhold) - når viseren kommer ned i det røde område, er flasken ved at være tom, og skal skiftes.



**HÅNDTAG** - der skal være helt åbnet for kulsyren.

Husk at tjekke at **PAKNINGEN** (hvid plastikring) mellem flaske og ventil er rigtigt placeret.



**FADKOBLING** - husk at dreje koblingen helt rundt i fatningen på dykrøret inden håndtaget lukkes ned og låses.

**ØLSLANGE** - pas på, at der ikke kommer knæk på slangen, så øllet stopper eller bremses på vejen mod udsænkningshanen.

## PROBLEMER VED UDSKÆNKNING

### Øllet skummer

Er kulsyren åben og er der kulsyre på flasken?	Tjek manometer og udskift flaske, hvis den er tom
Er køleren tændt ?	Køleren skal have været tændt i mindst 2 timer
Mangler køleren vand?	Fyld vand på

Husk udsænkningshanen skal åbnes helt med én hurtig bevægelse

### Øllet er fladt

Er kulsyren åben og er der kulsyre på flasken?	Tjek manometer og udskift flaske, hvis den er tom
Er køleren tændt ?	Køleren skal have været tændt i mindst 2 timer
Er glassene rene?	Mælk, læbestift, afspændingsmiddel og andre fedtholdige stoffer ødelægger skummet. Ølglas skal vaskes op i en varm sodaopløsning og skylles i koldt vand

### Der kommer ingen øl ud af hanen

Er kulsyren åben og er der kulsyre på flasken?	Tjek manometer og udskift flaske, hvis den er tom
Er der øl i fustagen- og er pakningen OK?	
Er der knæk på ølslange eller CO2-slange?	